

# MANUAL uso y mantenimiento



( (

#### INFORMACIONES GENERALES

INFORMACIONES GENERALES	
NORMAS DE SEGURIDAD	
INSTALACIÓN	6
DATOS TÉCNICOS	
MANDOS Y AJUSTES	8
PUESTA EN MARCHA	11
FUNCIONAMIENTO	12
MANTENIMIENTO	
BÚSQUEDA DE DAÑOS	16
ESOLIEMA EL ÉCTRICO	17

#### **SUMINISTROS DE SERIE**

El compresor se suministra con los siguientes accesorios en dotación:

- manual de instrucciones y mantenimiento,
- elementos antivibrantes,
- Ilave compartimiento sistema eléctrico,
- tubo descarga condensación/aceite

Comprobar siempre la presencia de estos accesorios, no serán aceptados reclamos posteriores a la entrega.

#### **CONDICIONES DE ENTREGA**

Cada compresor se somete a un período de prueba en fábrica y se entrega listo para ser instalado y puesto en marcha. El aceite utilizado es: ROTENERGY PLUS.

#### NORMAS DE SEGURIDAD

#### **ADVERTENCIAS GENERALES**

- Los compresores rotativos están destinados al uso industrial pesado y continuo. Están previstos especialmente para las industrias que requieren un elevado consumo de aire, durante mucho tiempo.
- El compresor debe utilizarse exclusivamente como se indica en el presente manual, que deberá conservarse con cuidado en un lugar adecuado y de fácil acceso, porque deberá seguir toda la vida útil de la máquina.
- En la empresa donde se instalará el compresor, deberá individualizarse un responsable del compresor. El responsable del compresor se encargará de realizar los controles, las regulaciones y las operaciones de mantenimiento: en caso de que el responsable deba ser sustituido, el sustituto deberá leer atentamente el manual de uso y mantenimiento y las eventuales anotaciones sobre las intervenciones técnicas y de mantenimiento efectuadas hasta ese momento.

#### SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL MANUAL

En el manual se han utilizado algunos símbolos que destacan situaciones de máxima alerta, consejos prácticos o simples informaciones. Dichos símbolos pueden encontrarse al lado de un texto, de una figura o al principio de la página (en este caso se refieren a todos los temas tratados en la página misma).

Prestar la máxima atención al significado de los símbolos.



#### iATENCIÓN!

Destaca una descripción importante relativa a: intervenciones técnicas, condiciones de peligro, advertencias de seguridad, consejos y/o informaciones muy importantes.



#### ¡QUITAR TENSIÓN!

Antes de cada intervención en la máquina es obligatorio desactivar la alimentación eléctrica de la máquina.



#### ¡MÁQUINA PARADA!

Cada operación destacada por este símbolo tiene que efectuarse rigurosamente con la máquina parada



#### ¡PERSONAL ESPECIALIZADO!

Cada intervención destacada por este símbolo es exclusivamente competencia de un técnico especializado.

#### SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL COMPRESOR

En el compresor se han aplicado diferentes etiquetas cuya función es, sobretodo, la de destacar peligros latentes y la de indicar el correcto comportamiento que se debe adoptar durante el uso de la máquina o en situaciones especiales. Es sumamente importante respetar dichas indicaciones.

#### Símbolos de atención



Riesgo de alta temperatura



Riesgo de shock eléctrico



Riesgo de gases calientes o perjudiciales en la zona de trabajo



Recipiente bajo presión



Piezas mecánicas en movimiento



Trabajos de mantenimiento en curso



Aparato con rearrangue automático

#### Símbolos de prohibición



No abrir los portillos con la máquina en marcha



En caso de necesidad, utilizar siempre la parada de emergencia y no el seccionador de la línea



No usar agua para apagar incendios en los equipos eléctricos

#### Símbolos de obligación



Leer atentamente las instrucciones para el

#### NORMAS DE SEGURIDAD

#### LO QUE HAY QUE HACER:

Controlar que la tensión de red corresponda a la tensión indicada en la etiqueta CE, y que la conexión eléctrica se realice con cables de sección adecuada.

Controlar siempre el nivel del aceite antes de encender el compresor.

Comprender cómo detener el compresor repentinamente así como el uso de todos los mandos.

Antes de cada intervención de mantenimiento es necesario quitar la corriente para prevenir las posibles puestas en marcha accidentales.

<u>Luego de las operaciones de mantenimiento</u> se aconseja comprobar si han sido montados correctamente todos los componentes.

Mantener lejos de la zona de funcionamiento a niños y animales, para evitar lesiones causadas por cualquier equipo conectado al compresor.

Asegurarse de que la temperatura del ambiente de trabajo se encuentre entre los +2 y +45 °C. La temperatura de funcionamiento debe encontrarse estable en el intervalo entre 70÷80 °C (>20-25° °C ambiente). Los valores intermedios pueden provocar acumulaciones de condensación en el depósito desengrasador (dentro del compresor). Se debe controlar la existencia de condensación y descargarla. (Ver el mantenimiento)

El compresor debe instalarse y utilizarse en un ambiente que potencialmente no presente riesgos de explosión ni incendios. Dejar por lo menos 80 cm libres entre el compresor y la pared; de esta manera no se obstruye el pasaje del aire al ventilador del motor.

El pulsador de emergencia situado en la plancha debe utilizarse únicamente en casos de necesidad para evitar daños a las personas o a la máquina misma.

En caso de solicitar intervención y/o consultas especificar siempre el modelo y el número de serie de la etiqueta CE. Atenerse siempre al programa de mantenimiento del manual.

#### LO QUE NO HAY QUE HACER:

No tocar los componentes internos o tubos porque alcanzan temperaturas elevadas durante el funcionamiento, permaneciendo calientes durante un cierto tiempo, incluso después de la parada.

No colocar objetos inflamables o de nylon y tela cerca y/o en el compresor.

No transportar el compresor con el depósito en presión.

No utilizar el compresor si el cable de alimentación presenta defectos o si la conexión es precaria.

No utilizar el compresor en ambientes húmedos o polvorientos.

No dirigir jamás el chorro de agua hacia personas o animales.

No permitir a nadie poner en marcha el compresor sin haber recibido las instrucciones correspondientes.

No golpear las paletas del ventilador con objetos contundentes o metálicos porque podrían ocasionar su rotura repentina durante el funcionamiento.

No hacer funcionar el compresor sin el filtro v/o el pre-filtro del aire.

No alterar los dispositivos de seguridad y regulación.

No hacer funcionar jamás el compresor con los portillos / paneles abiertos o quitados.

#### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO


El producto adquirido por Vs. está identificado con la etiqueta CE, en la que se indican los siguientes datos:

- 1) datos del fabricante
- 2) marca CE año de fabricación
- 3) TYPE = denominación del compresor

CODE = código del compresor


SERIAL N. = número de serie del compresor adquirido por Vs. (debe comunicarse siempre en caso de que se solicite asistencia)

- 4) aire enviado por el compresor medido en (l/min) y (cfm)
- 5) presión máxima de ejercicio (bar y PSI) ruido del compresor dB(A)
- 6) datos eléctricos: tensión de alimentación (V/ph), frecuencia (Hz), absorción (A) potencia (HP y kW), revoluciones por minuto (Rpm).
- 7) Otras posibles homologaciones



# E

#### INSTALACIÓN







#### DESCRIPCIÓN DEL COMPRESOR (FIG.1)

El compresor se compone principalmente de:

- Sistema eléctrico
- 2. Panel de mandos
- 3. Radiador de aceite
- 4. Filtro de aire
- 5. Regulador de aspiración
- 6. Compresor de tornillo
- 7. Depósito separador de aceite

- 8. Filtro separador de aceite
- Válvula de presión mínima 9
- Motor eléctrico 10.
- Cabina 11.
- Filtro de aceite 12.
- Ventilador radial eléctrico 13.
- 14. Intercambiador final de aire

#### **DESEMBALAJE Y DESPLAZAMIENTO**

El compresor se suministra al cliente protegido en la parte superior por un embalaje de cartón. Con los guantes de protección colocados, cortar con tijeras los flejes exteriores y quitar el cartón de la parte superior.

Antes de extraer el compresor, comprobar la perfecta integridad (externa) de la máquina y controlar visualmente que los distintos componentes no estén dañados. Controlar también la presencia de los accesorios suministrados en dotación. Levantar la máquina con una carretilla elevadora de horquillas.

Montar los elementos antivibrantes en los alojamientos específicos y transportarla, con la máxima precaución, al lugar escogido para su ubicación. Se recomienda conservar el material de embalaje para un eventual desplazamiento, o por lo menos por el periodo de garantía, si fuera necesario enviar el compresor al centro de asistencia.

Luego eliminarlo entregándolo a las organizaciones encargadas o al organismo responsable de esta función.


#### POSICIONAMIENTO (FIG. 2)

Asegurarse que el local elegido para la instalación, responda a todas las normas de seguridad vigentes en el país de uso y además, respete los siguientes requisitos:

- bajo porcentaje de polvo en el aire,
- ventilación y dimensiones del local adecuados que permitan, con el compresor en marcha, el mantenimiento de una temperatura ambiente inferior a 50°C. Si no es posible respetar esta condición, es necesario instalar uno o más aspiradores para disminuir la temperatura. Se recomienda instalarlos a la mayor altura posible.

Prever, también, la presencia de un vaso colector o por lo menos de un contenedor para recuperar la condensación.

Las dimensiones de los espacios son indicativas, pero en lo posible se recomienda respetarlas.









Ť


# INSTALACIÓN

#### **CONEXIÓN ELÉCTRICA (FIG. 3)**

- La línea de la alimentación eléctrica debe realizarse con cables de sección adecuada a la potencia de la máquina y debe comprender 3 cables de fase y 1 cable de tierra.
- y 1 cable de tierra.

   Es indispensable instalar entre la línea de alimentación y el cuadro del compresor un interruptor (A) magnetotérmico o válvula con fusibles, cerca de la entrada de los cables en la máquina. Dicho interruptor debe ser al menos a 1,7 m del suelo.
- El interruptor (A) debe ser fácilmente accesible por el operador. Los cables deben ser de tipo homologado y deben instalarse con grado de protección mínimo IP44.

**N.B.** Para la selección de la sección de los cables seguir las indicaciones indicadas en la tabla. El dimensionamiento está en conformidad con el estándar VDE 0100 Parte 430 y 523, arranque estrella-triángulo, 30°C de temperatura ambiente y longitud de los cables inferior a 50 m.



Conexión eléctrica	400 V	K-Max 15	K-Max 20
Sección mín. conductores	mm2	4G6	4G10
Interruptor magnetotérmico	Α	32	40
Fusibles	Agl	35	35


## DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos		K-Max 15	K-Max 15	K-Max 15	K-Max 20	K-Max 20
Presión	barg	8	10	13	10	13
Grupo bomba	type	FS50TFC 11	FS50TFC20	FS50TMC	FS50TFC	FS50TFC20
Velocidad de rotación rotor macho	rpm	2900	2900	2900	2900	2900
Volumen de aire abastecido (ISO 1217 annex C)	l/min	1800	1550	1200	2100	1550
Cantidad aceite	I	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Cantidad aceite a anadir	ı	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Recalientamento final máx. Aire	°C	15	15	15	15	15
Calor asportado	kJ/h	37600	37600	37600	51300	51300
Capacidad de ventilador	m3/h	37600	1060	1060	1060	1060
Residuos de aceite en el aire	mg/m3	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Motor eléctrico	type	132 MC/2	132 MC/2	132 MC/4	132 MC/2	132 MC/2
Potencia nominal	kW	11	11	11	15	15
Potencia max. absorbida por la red	kW	14,3	14,3	13,3	16,3	16,3
Nivel de protección armario eléctrico	IP	54	54	54	54	54
Número max. de arranques por hora	n°	10	10	10	10	10
Límites de temperatura ambiente	°C	+2/+45	+2/+45	+2/+45	+2/+45	+2/+45
Nivel sonoro (Pneurop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)	67	67	67	67	67
Datos eléctricos						
Tensión alimentación	V/Hz	400-3/50	400-3/50	400-3/50	400-3/50	400-3/50
Tensión auxiliaria	V/Hz	24/50	24/50	24/50	24/50	24/50
Consumo de corriente al arranque	Amp	59	59	59	79	79
Corriente máx absorbida	Amp	24	24	24	30	30
Potencia absorbida en vacío	kW	5,1	5,1	5,1	5,8	5,8
Nivel de protección motor eléctrico	IP	55	55	55	55	55
Tipo de aislamiento		F	F	F	Н	Н
Factor de servicio		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Dispositivos de protección	_					
Temperatura máx circuito aceite	°c	110	110	110	110	110
Calibrado pre-alarma temperatura aceite	°C	105	105	105	105	105
Calibrado pre-alarma temperatura acerte  Calibrado relé protección motor	Amp	14,5	14,5	14,5	17,5	17,5
Calibrado valvula de seguridad	bar	14,5	14,5	14,5	14	17,5
Cambrado varvara de Seguridad	Dai	14	14	14	14	14
Dimensiones						
Largo	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Ancho	mm	700	700	700	700	700
Alto	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Peso	kg	230	230	230	240	240
Salida aire	Rp	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

#### MANDOS Y AJUSTES

#### PANEL DE MANDOS

- La central electrónica permite la administración de todas las funciones relativas al encendido y al apagado del compresor. Además, señala eventuales anomalías de la máquina y proporciona informaciones relativas a los tiempos de funcionamiento y de cumplimiento de las operaciones de mantenimiento.
- 1) Display: visualiza las informaciones.
- 2) Tecla OK: se utiliza para confirmar los ajustes (ver párrafo "Parámetro que se pueden modificar").
- 3) Teclas Flechas: se utiliza para deslizar el menú.
- 4) Testigo señal alarma: el encendido del testigo, seguido de un eventual bloqueo del compresor, señala la necesidad de una intervención de mantenimiento o al producirse un mal funcionamiento. Consultar el párrafo "Mensajes de alarma" para la identificación de la intervención a realizar.
- 5) Tecla Reset: se utiliza para anular una alarma (ver párrafo "Mensajes de alarma").
- 6) Tecla ON/I: encendido máquina. El encendido se cumple en tres fases:
- espera encendido, se visualiza el mensaje (STAND-



- encendido: el compresor enciende en la configuración de "estrella" y se visualiza el mensaje (VACÍO).
- encendido en régimen: luego de cinco segundos, se cambia la configuración de estrella a triángulo.

Luego de dos segundos, si el transductor lo solicita, se enciende la electroválvula de carga y se visualiza el mensaje (CARGA). N.B.: el ciclo descrito es válido para los compresores equipados con tele-encendido, para las máquinas de encendido directo, el compresor arranca inmediatamente luego de la fase de (STAND-BY).

7) Tecla OFF/0: apagado de la máquina.

Se interrumpe la habilitación a la electroválvula de carga, se activa el ciclo de vacío y se visualiza el mensaje (VACÍO) destellando, al finalizar el ciclo de vacío el compresor se apaga y se visualiza el mensaje "OFF".

8) Interruptor parada de emergencia: se utiliza para detener repentinamente el compresor sólo en caso de real emergencia.

#### TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento automático

- El funcionamiento del compresor está regulado por el transductor de presión, el cual determina la parada de la máquina una vez alcanzada la presión máx. y arranca nuevamente cuando la presión disminuye al valor mínimo de calibrado. La parada de la máquina es de tipo retardado, es decir que no coincide perfectamente con el alcance de la P máx., sino luego de un intervalo de tiempo determinado, durante el cual no existe extracción de aire (ver punto 7 párrafo anterior).
- La regulación de fábrica es de 75 segundos, pero se recomienda controlar que el número de encendidos por hora NO sea superior al número máximo recomendado de 10. Si fuese superior, es preferible aumentar el tiempo de funcionamiento en vacío (ver párrafo "Parámetros que se pueden modificar" punto 7)

#### **REGULACIÓN DE LA PRESIÓN**

La predisposición de un dispositivo de interceptación y regulación línea abajo del compresor está a cargo del usuario, quien deberá preparar la línea de alimentación en base a las propias exigencias.



#### **ENCENDIDO Y APAGADO A DISTANCIA** (Remote off)

Por medio de un software (opcional), es posible controlar el compresor a distancia (el control remoto se activa sólo si antes se coloca en "ON" la central integrada en la máquina).



Dicha función se administra también por medio del contacto "remote" colocado en la caja de bornes de la central. En este caso se excluyen los mandos manuales y por lo tanto, el arranque imprevisto del compresor puede causar lesiones a las personas cercanas a la máquina. Por este motivo, SE DESACONSEJA SU USO, y en cada caso el constructor no se responsabiliza por eventuales daños derivados.


Cada modificación debe ser realizada exclusivamente por un técnico especializado.

#### PARÁMETROS QUE SE PUEDEN MODIFICAR

Presionando la tecla ocon la máquina parada (OFF), se entra en el menú de los parámetros de funcionamiento, en algunos casos es preciso marcar una password para modificar los valores, para deslizar el menú, utilizar las teclas  $\nabla$  y

- 0) ID unidad de control (password de asistencia): selecciona el identificativo de la central, es posible seleccionar más de un indicativo si hay varios compresores conectados a la misma línea RS485.
- 1) Horas de prealarma (password de asistencia): el contador inicia la cuenta regresiva automática cada hora de funcionamiento de la máquina, cuando llega a 0 la central genera la alarma de Mantenimiento.

El contador con el signo (-) delante indica cuántas horas han pasado desde la última alarma de mantenimiento, por medio de



#### MANDOS Y AJUSTES

las teclas  $\nabla$  y  $\triangle$  se puede establecer un nuevo valor (excluyendo la alarma anterior).

- 2) Historial de alarmas (no precisa password): por medio de este menú se pueden visualizar las treinta últimas alarmas.
- 3) Temperatura de prealarma (password de fábrica): por medio de este menú se puede establecer el "delta" de temperatura (expresada en °C) respecto a la temperatura máxima de alarma; dicho valor se puede establecer desde el 1 hasta el 20. Ejemplo: si la temperatura máxima es de 120°C y el valor de delta es de 10°C, al alcanzar los 110°C se generará la prealarma de temperatura máxima.
- 4) Temperatura máxima (password de fábrica): por medio de este menú se puede establecer la temperatura máxima permitida; el campo de regulación es de 0 a 150°C.
- 5) Temperatura mínima (password de fábrica): por medio de este menú se puede establecer la temperatura mínima; el campo de regulación es de 0 a -14°C.
- **6) Temperatura ventilador** (password de asistencia): por medio de este menú se regula la temperatura de accionamiento del ventilador de refrigeración, el rango de regulación está comprendido entre 0 y 150°C, a la temperatura pre-fijada el ventilador arranca, la histéresis está fija en 10°C.
- 7) Duración del ciclo de funcionamiento en vacío (password de asistencia): por medio de este menú se puede modificar el tiempo del ciclo en vacío de la máquina; el rango de regulación es de 1 a 250 segundos.
- 8) Arranque automático (password de asistencia): este parámetro habilita el Start automático, si está activado, en caso de un corte de corriente eléctrica, el compresor reanuda su funcionamiento automáticamente.
- El arranque inesperado del compresor puede causar lesiones a las personas cercanas. Por este motivo no se aconseja utilizarlo.
- 9) Secuencia fases internas (password de asistencia): este parámetro habilita el control secuencia de fases internas, o lo deshabilita activando el ingreso secuencia fases en la caja de bornes.
- **10) Idioma** (no precisa password): este parámetro permite cambiar el idioma en el que se visualizan los mensajes. Hay cinco posibilidades: italiano, inglés, alemán, español y francés.
- 11) Habilitación RS485 (no precisa password): este parámetro sirve para habilitar la transmisión por medio de la RS485 y, automáticamente, deshabilitar la que se realiza a través de la RS232.
- 12) Sensor de presión (password de asistencia): habilita el ingreso "4-20 mA" para conectar el sensor de presión, habilitando este parámetro en el display aparece la medida de presión, para visualizar el tiempo de funcionamiento de la máquina, presionar la tecla  $\triangle$ , automáticamente luego de veinte segundos se visualiza nuevamente la medida de la presión.
- Si se habilita este parámetro, el contacto del presóstato externo cambia de función y se convierte en ingreso para el presóstato de presión mínima del separador de aceite, como tal, inhibe el arranque del compresor si la presión del separador de aceite es alta.
- 13) PSI/BAR (no precisa password): selección de la unidad de medida de la presión.
- 14) Set vacio/presión de funcionamiento (no precisa password): por medio de este parámetro se puede establecer la presión a la cual se debe detener el compresor, en caso que el convertidor esté activado, este parámetro indica la presión de funcionamiento a la cual el convertidor debe regular para estabilizar.
- 15) Set carga/Delta de funcionamiento (no precisa password): indica la presión a la cual la central habilita el arranque del compresor.

Por ejemplo, si el valor establecido es de 1 bar y la presión máxima es de 9 bar, significa que el compresor se apagará a 9,5 bar y volverá a encenderse a 8,5 bar.

- **16) Presión máxima** (password de asistencia): este parámetro establece el valor máximo de presión alcanzable, es decir, el valor máximo que puede establecerse en el punto 14.
- 17) Presión máxima de alarma (password de fábrica): este parámetro establece el valor máximo de presión al cual la central entra en estado de alarma.
- **18) Presión Remote** (password de asistencia): habilitando este parámetro, se mantiene la visualización de la presión y de las relativas alarmas, pero el control del arranque del compresor se realiza por medio del contacto del presóstato exterior.

#### UTILICE SIEMPRE LAS TECLAS 🗸 Y 🛆 PARA ESTABLECER LOS VALORES Y CONFIRME CON LA TECLA 💽

PARÁMETROS MODIFICABLES		Min.	Max.	Standard			Min.	Max.	Standard
Prealarma temp. aceite (diferencial)	°C	0	20	5	Presión máx. alarma	bar	0	16	13
Temperatura máxima aceite	°C	0	150	110	Retardo de la carga	sec.	0	200	10
Temperatura mínima aceite	°C	-14	0	-7	Control interno secuencia fases		SÍ	NO	SÍ
Tiempo de vacío	sec.	30	900	75	Idioma				ITA
Prealarma de mantenimiento	Ore	0	32768	4000	Contraste de la pantalla		1	20	5
Temperatura ventilador	°C	0	150	80	0 Habilitación de RS485 SÍ NO		SÍ		
Arranque automático		SÍ	NO	NO					
Sensor de presión		SÍ	NO	SI					
PSI/BAR		PSI	BAR	BAR					
Vacío/presión funcionamiento	bar	0	15	10					
Cargado/diferencial funcionamiento	bar	0	15	8,5					
Presión máx. utilizable	bar	0	15	11					

# $\mathbf{E}$

### MANDOS Y AJUSTES



#### **MENSAJES DE ALARMA**


Si se presenta alguna anomalía o se superan los límites de seguridad establecidos, se enciende la luz roja de alarma y en el display se visualiza la alarma en curso.

1) Control del sentido de rotación	Estado de la pantalla
Se activa cuando la secuencia de fases es incorrecta. La alarma bloquea el compresor, para reactivar el funcionamiento hay que restablecer primero la secuencia de las fases.	30°C h00110 m05
N.B. Para resetear completamente la alarma es necesario desconectar la alimentación	Err. sentido rotac.
eléctrica.	
2) Control de la sonda de temperatura Se activa cuando falla la sonda de temperatura (sonda abierta o en cortocircuito). La alarma	30°C h00110 m05
bloquea el compresor, para restablecer el funcionamiento, controlar la conexión y/o sustituir	Fallo sens. temp.
la sonda y presionar la tecla Restr.	,
3) Temperatura máxima del aceite	
Se activa cuando se alcanza la temperatura máxima del aceite. La alarma bloquea el compresor, para que reanude su funcionamiento es necesario esperar que la temperatura	110°C h00110 m05
descienda por debajo del valor programado y operar en el pulsador	Temp. máx. aceite
4) Temperatura mínima del aceite	
Se activa cuando el aceite alcanza la temperatura mínima. La alarma bloquea el compresor,	-10°C h00110 m05
para que reanude su funcionamiento es necesario esperar que la temperatura supere el	Temp. mín. aceite
valor programado y operar en el pulsador [rest].	
5) Prealarma temperatura aceite	
Se activa cuando se alcanza la temperatura de prealarma del aceite. La alarma no bloquea	105°C h00110 m05
el compresor. Para anular la alarma, operar en el pulsador	Preal. temp. aceite
6) Térmico motor  Se activa cuando interviene el relé térmico del motor. La alarma bloquea el compresor. Para	
anular la alarma, operar en el pulsador es luego de controlar la causa.	74°C h00110 m05
7) Emergencia	Térmico motor
Se activa cuando se presiona el pulsador de emergencia que bloquea el compresor. Para	74°C h00110 m05
anular la alarma, operar en el pulsador estalla de restablecer el estado del pulsador de	Seta de emergencia
emergencia.	
8) Pre-alarma mantenimiento máquina  Esta alarma señala al usuario que la máquina necesita mantenimiento ordinario (cambio	
de aceite, de filtros, etc.). La anulación de esta alarma debe ser realizada por el operador	74°C h00110 m05
que efectúa el mantenimiento, seleccionando en el menú el ítem "Horas pre-alarma" y	Mantenimiento ord.
restablecer el valor como se describe en el capítulo Parámetros que se pueden modificar, punto (1).	
9) Presóstato separador	75°C h00110 m05
Se activa en caso de apertura del contacto del presóstato separador. La alarma bloquea el	Presost. separ.
compresor. Para anularla, presionar la tecla luego de restablecer el estado normal del	
presóstato separador.  10) Daño 4-20 mA (sensor de presión)	
Se activa cuando no funciona correctamente el sensor de presión conectado al ingreso de	74°C h00110 m05
4-20 mA. La alarma bloquea el compresor. Para anularla, presionar la tecla luego de	Fallo 4-20 mA
restablecer el estado normal del sensor de presión.	
11) Presión máxima Se activa cuando se supera la presión máxima establecida. La alarma bloquea el compresor.	74°C h00110 m05
	Presión máx.
Para anularla, presionar la tecla luego de restablecer la presión adecuada.	

#### **FUNCIONAMIENTO**

# DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL (FIG. 5)

- 1) Transductor de presión: regula la presión de STOP y de START.
- 2) Válvula de seguridad: abre la descarga de aire una vez alcanzado el valor de seguridad
- 3) Válvula de presión mínima impide la salida del aire comprimido si la presión está por debajo del valor de calibrado de la válvula
- 4) Sonda de temperatura: detiene el motor al superar los  $+ 110^{\circ}\text{C}$



#### CICLO DE FUNCIONAMIENTO

#### KMAX 15-20 Tele-encendidos


1) En el primer arranque, el motor arranca alimentado en la conexión de "estrella". En esta fase el compresor arranca lentamente, la electroválvula (1) está abierta, el regulador de aspiración (2) está cerrado.

El compresor permanece en estas condiciones durante aprox. 5÷7 segundos, transcurrido este tiempo, el motor es alimentado en "triángulo".

- 2) La electroválvula (1) recibe corriente y cierra dando paso a la apertura del regulador de aspiración (2) que aspira aire de la atmósfera a través del filtro (3).
- 3) En esta fase, el compresor funciona a pleno régimen y comienza a comprimir aire en el interior del depósito (6).
- 4) El aire comprimido no puede salir de la válvula de mínima presión (13), que está regulada a 4 bar.
- 5) El aire comprimido comprime el aceite en el interior del depósito (6) y lo obliga a fluir a través del radiador (9) y el filtro aceite (8).
- 6) Si la temperatura del aceite es inferior a los 80°C, el electroventilador permanece desactivado.
- 7) Si la temperatura del aceite supera los 80°C el

electroventilador se activa y el aceite enfriado retorna al compresor a través de los tubos (5).

- 8) El aceite llega al compresor (4) y se mezcla con el aire aspirado creando una mezcla aire/aceite que garantiza la estanqueidad y la lubricación de los órganos en movimiento del compresor.
- 9) La mezcla aire/aceite regresa al interior del depósito (6) donde el aire se pre-separa y luego se separa definitivamente del aceite, por medio del filtro separador de aceite (10), pasa a través de la válvula de presión mínima (13), finalmente se envía a la red de distribución.





#### PUESTA EN MARCHA

#### PRIMERA PUESTA EN MARCHA



Antes de poner en marcha la máquina la primera vez, comprobar que:

- la tensión de alimentación corresponda a la indicada en la etiqueta CE,
- las conexiones eléctricas hayan sido realizadas con cables de sección adecuada,
- el interruptor general (en la pared) disponga de fusibles adecuados,
- el nivel de aceite supere el nivel mínimo (eventualmente reponer con aceite del mismo tipo),
- el grifo de salida de aire esté completamente abierto.


#### LA CONEXIÓN AL DEPÓSITO DEBE SER REALIZADA CON TUBO FLEXIBLE.




• La primera puesta en marcha del compresor, debe ser obligatoriamente realizada por personal técnico especializado. Si la máquina no arranca, y el display visualiza el mensaje "Err. Sentido de rotación" interrumpir el suministro eléctrico por medio del interruptor de pared, abrir el portillo del armario eléctrico e invertir la posición de dos fases en la caja de fusibles, cerrar el portillo, restablecer la tensión y encender nuevamente la máquina.

Estado de la pantalla al encendido

Estado de la pantalla durante el funcionamiento normal





Pulsando la tecla  $\triangle$  aparece durante 20 segundos el tiempo de funcionamiento.

#### **MANTENIMIENTO**

- Un correcto mantenimiento es fundamental para una mejor eficiencia de su compresor, y para prolongar su vida operativa.
- Además, es también importante respetar los intervalos de mantenimiento señalados, sin embargo es necesario recordar que dichos intervalos son solo una sugerencia del fabricante en caso que las condiciones ambientales de utilización del compresor sean óptimas (véase capítulo "Instalación").
- Por lo tanto, los intervalos de mantenimiento pueden reducirse en función de las condiciones ambientales en las que trabaja en compresor.
- El aceite utilizado es RotEnergy Plus, la utilización de un aceite diferente no garantiza la perfecta eficiencia y el respeto de los intervalos de mantenimiento.
- En las siguientes páginas se describirán las operaciones de mantenimiento ordinario que pueden ser efectuadas por el responsable del compresor, en cambio, las operaciones de mantenimiento extraordinario deben ser realizadas por un centro de asistencia autorizado.

#### Tabla de las operaciones de mantenimiento

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO IN	ITERVALO DE MANTENIMIENT	ГО
	Horas de trabajo o	al menos
MANTENIMIENTO ORDINARIO		
Descarga de condensados / Limpieza del prefilt	tro -	2 veces al mes
Control de aceite y eventual llenado	500	-
Limpieza del filtro del aire	1000	-
Control de atascamiento y limpieza del radiador	1000	
Sustitución de filtro del aire	2000	1 vez al año
Sustitución del filtro del aceite	4000	1 vez al año
Sustitución del filtro separador de aceite	4000	1 vez al año
Sustitución del aceite	4000	1 vez al año
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO		
Sustitución de la válvula unidireccional de drer	naje 4000	1 vez al año
Revisión de la válvula de aspiración	12000	-
Revisión de la válvula de presión mínima	12000	-
Sustitución de la electroválvula regulador aspira	ación 12000	
Sustitución de los cojinetes del motor eléctrico	12000	-
Sustitución de los tubos flexibles	12000	
Revisión del grupo de tornillo	24000	-


Las operaciones de mantenimiento marcadas en **negrita**, si no se alcanza el límite horario, deben realizarse también **al menos 1 vez al año.** 

- Para comprobar que la máquina funciona correctamente, después de las primeras 100 horas de trabajo efectuar los siguientes controles:
- 1) Controlar el **nivel de aceite**: si es necesario reponer con aceite del mismo tipo.
- 2) Controlar el ajuste de los tornillos, en especial el de los contactos eléctricos de potencia.
- 3) Controlar visualmente la correcta estanqueidad de todos los empalmes.
- 4) Controlar la temperatura ambiente.

#### ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER INTERVENCIÓN EN LA MÁQUINA:

- √ Mandar la parada del motor por medio del interruptor en el panel de mandos (no utilizar el pulsador de emergencia).
- $\sqrt{}$  Cortar la corriente por medio del interruptor general de pared.
- √ Cerrar el grifo de línea.
- $\sqrt{}$  Asegurarse que no hay aire comprimido en el interior del depósito separador de aceite
- √ Desmontar el carenado exterior y los paneles.
- √ Esperara hasta que electroválvula esté completamente parada.

#### **MANTENIMIENTO**



#### **DESCARGA DE CONDENSADOS**

La refrigeración de la mezcla aceite/aire está regulada a una temperatura superior respecto al punto de rociado del aire (con un funcionamiento normal del compresor); sin embargo, no es posible eliminar totalmente la presencia de condensación en el aceite.

Descargar la condensación abriendo el grifo **A**, cerrarlo cuando comience a salir aceite en lugar de agua. Controlar el nivel del aceite y, si fuera necesario, reponer.

¡LA CONDENSACIÓN ES UNA MEZCLA CONTAMINANTE! y no debe descargarse en las alcantarillas.

#### **CONTROL DE ACEITE Y LLENADO**

Comprobar el nivel del aceite a través del indicador colocado en el lado izquierdo del depósito separador de aceite, si el nivel está por debajo del máximo, llenar a través de la boca **F**; antes de llenar mantener el racor **H** en posición vertical con una llave y desenroscar el tapón **B** para permitir la salida del aire durante el llenado.

8

La cantidad de aceite necesaria para reponer del nivel mínimo al nivel máximo es aproximadamente de 0,5 litros.

#### LIMPIEZA / SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AIRE

Limpiar cuidadosamente el filtro del aire **C**, usando aire comprimido, operando desde el interior hacia el exterior. Comprobar, a contraluz, la presencia de eventuales roturas en el filtro; en este caso sustituir el filtro.

El cartucho y la tapa deben montarse con precaución, para impedir la entrada de polvo en el interior del grupo de compresión.

#### LIMPIEZA DEL PREFILTRO DE AIRE

- Extraer el prefiltro 11 de su asiento.
- Limpiar con agua y jabón, déjelo secar completamente antes de poner en marcha la máquina.

#### SUSTITUCIÓN DE ACEITE

Con el compresor caliente - a más de 70 °C) sustituir el aceite.

- Introducir el tubo flexible en dotación en el grifo A.
- Mantener el racor H en posición vertical con una llave y desenroscar el tapón B para permitir la salida del aire
- Abrir el grifo **A** y dejar fluir el aceite en un recipiente de recuperación hasta vaciarlo por completo. Cerrar el grifo y quitar el tubo.
- Quitar el tapón G y echar aceite nuevo desde la boca F (cantidad para llenado completo: 4,2 litros).
- Volver a cerrar el tapón B y el tapón G.

# R

#### **MANTENIMIENTO**

- Conectar la máquina a la toma de corriente.
- Poner en marcha la máquina y dejarla en marcha durante 5 minutos, luego pararla.
- Descargar todo el aire.
- Esperar 5 minutos y controlar el nivel del aceite: si es necesario, reponer.

#### El aceite utilizado es: RotEnergy Plus

¡EL ACEITE USADO ES CONTAMINANTE! Para su eliminación, respetar las leyes vigentes sobre protección ambiental.

#### SUSTITUCIÓN DEL FILTRO ACEITE

Sustituir el filtro del aceite D; esta operación no debe efectuarse con el depósito sin presión o sin aceite.

Pasar siempre una capa de aceite en la junta del filtro antes de atornillarlo manualmente

#### SUSTITUCIÓN DEL FILTRO SEPARADOR DE ACEITE

El filtro separador **E** no puede limpiarse, pero debe sustituirse.

- Destornillar el filtro manualmente (o si es necesario utilizando una herramienta específica para filtros) girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Sustituirlo con uno nuevo, atornillándolo en el sentido de las agujas del reloj, después de haber aceitado ligeramente la junta y el anillo OR en el interior del filtro mismo

#### LIMPIEZA DEL RADIADOR

Se recomienda limpiar el radiador, en caso de recalentamiento anormal y una vez al año como mínimo. Proceder de la siguiente manera:

- quitar el paquete radiante y rociar (con pistola de lavado + solvente) desde el exterior hacia el interior;
- comprobar el perfecto paso del aire a través del radiador.








 $\mathbf{E}$ 


# BÚSQUEDA DE DAÑOS

Problema	Causa	Solucción
Parada motor (señal intervención relé térmico)	Tensión muy baja Recalentamiento	Controlar la tensión, presionar Reset y poner nuevamente en marcha Controlar la absorción del motor y el calibrado de los relé, si la absorción es regular, presionar Reset y poner en marcha nuevamente
	Recalentamiento motor electroventilador	Controlar el motor electroventilador y el estado del clixon
Elevado consumo de aceite	Drenaje defectuoso	Controlar el tubo de drenaje de aceite y la válvula de
	Nivel aceite muy alto	no retorno Controlar el nivel de aceite y eventualmente
	Filtro separador de aceite dañado	descargar Sustituir el filtro separador de aceite
	Mala estanqueidad de las juntas del filtro separador de aceite	Sustituir las juntas del niple separador de aceite
Pérdida de aceite del filtro de aspiración	El regulador de aspiración no cierra	Controlar el funcionamiento del regulador y de la electroválvula
Apertura válvula de seguridad	Presión muy elevada	Controlar el calibrado del presóstato de servicio.
	El regulador de aspiración no cierra al final de ciclo	Controlar el funcionamiento del regulador y de la electroválvula
	Filtro separador de aceite atascado	Sustituir el filtro separador de aceite
Intervención sensor temperatura compresor	Temperatura ambiente muy elevada	Aumentar la ventilación
	Radiador atascado	Limpiar el radiador con solvente
	Nivel aceite muy bajo	Agregar aceite
	Prefiltro del aire obstruido	Limpie el prefiltro
	El electroventilador no arranca	Controlar el motor electroventilador y el estado del clixon
Escaso rendimento del compresor	Filtro aire sucio o atascado	Limpiar o sustituir el filtro
El compresor está en marcha pero no comprime el airell	El regulador está cerrado, no se abre porque está sucio.	Quitar el filtro de aspiración y controlar si el regulador se abre manualmente. Eventualmente desmontar y limpiar
	El regulador está cerrado, no se abre por falta de mando.	Controlar la presencia de señal en la electroválvula. Eventualmente sustituir la parte dañada
El compresor sigue comprimiendo aire más allá del valor de presión máx.	El regulador está abierto, no se cierra porque está sucio	Desmontar y limpiar el regulador
·	El regulador está abierto, no se cierra por falta de mando	Controlar la presencia de señal en la electroválvula. Eventualmente sustituir la parte dañada
El compresor no arranca nuevamente	Filtro separador de aceite atascado	Sustituir el filtro separador de aceite
	La válvula de presión mínima no cierra perfectamente	Desmontar la válvula, limpiarla y eventualmente sustituir el elemento de estanqueidad
Puesta en marcha dificultosa	La tensión es muy baja	Controlar la tensión de red
	Pérdida de los tubos	Ajustar los empalmes

# ESQUEMA ELÉCTRICO - ROTAR KMAX 15-20 400V / 50-60Hz







		K-MAX 15	K-MAX 20
		400V	400V
TC1	Transformador Pr.0/230/400 Sec.0/24 100VA		
TC2	Transformador Pr.0/230/400 Sec.0/6		
SB	Pulsador de emergencia + 2NC 230V 10A		
FU1/ FU2/ FU3	Fusibles cerámicos6,3x32 GF 4A 500V		
FU4 / FU5	Fusibles cerámicos 6,3x32 GF 1A 500V		
FU6	Fusibles cerámicos 6,3x32 GF 500mA 500V		
KM1	Contactor de línea bob.24V/50-60Hz	7,5kW(*)	11kW(*)
KM2	Contactor triángulo bob.24V/50-60Hz	7,5kW(*)	11kW(*)
KM3	Contactor estrella bob.24V/50-60Hz	7,5kW(*)	7,5kW(*)
KM4	Contactor ventilador radiador bob24V/50-60Hz	3kW(*)	3kW(*)
FR	Relé térmico / Reset manual /aut - 1L+1R	(11-16)	(17-22)
YV	Electroválvula 24 VAC 50/60 Hz		
BP	Transductor de presión 016 bar 4-20 mA		
D	Controlador electrónico SEPRI Easytronic II 24V/AC		
ST1	Sonda térmica controlador SEPRI		
MV	Motor electroventilador radiador	115/143W	115/143W
	Sección cable motor (mm²)	7x1,5	7x4

E	
18	Rotar KMAX 15-20 - Cod.197CC8300 Ed.1 - 02/2010